


**CROWN**

Brushless Trimmer

026010-01-01 20V

026010/CT26010

VERSION:B1 DATE:20200820



**СТ26010НХ**

1	5002601000101	винт \ST4.2x18F	8	
2	5002601000201	корпус	1	
3	5002601000301	Резиновая вставка	2	
4	5002601000401	разъем	1	
5	5002601000501	Резиновая вставка	2	
6	5002601000601	Контроллер в сборе	1	
7	5002601000701	корпус	1	
8	5002601000801	крышка выключателя	1	
9	5002601000901	выключатель	1	
10	5002601001001	Ламповая плата контроллера в сборе	1	
11	5002601001101	Бесщеточный статор	1	
12	5002601001201	Подшипник 607	1	
13	5002601001301	Бесщеточный ротор	1	
14	5002601001401	Подшипник 6003	1	
15	5002601001501	Опорная втулка	1	
16	5002601001601	Алюминиевый корпус	1	
17	5002601001701	кнопка штифта	1	
18	5002601001801	пружина	1	
19	5002601001901	штифт блокировки	1	
20	5002601002001	цанга	1	
21	5002601002101	Цанговая гайка	1	
22	5002601002201	база	1	
23	5002601002301	защита	1	
24	5002601002401	Винт M4x18	1	
25	5002601002501	гаечный ключ\22	1	
26	5002601002601	направляющая упор 1	1	
27	5002601002701	направляющая упор 2	1	